


== STC-100 사용설명 ==

(((제어를 위해 맨 처음에는 반드시 **“다음”** 버튼을 누릅니다.)))



■ 각 호실의 전원 ON/OFF

- 전체 ON : “다음” -> 전체 -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(ON 표시)
- 전체 OFF : “다음” -> 전체 -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(-- 표시)
- 개별 ON : “다음” -> “호실” -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(ON 표시)
- 개별 OFF : “다음” -> “호실” -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(-- 표시)
(“다음” 버튼을 누르면 호실과 온도의 표시가 깜빡입니다.)

■ 각 호실의 온도 올림/내림

- 전체 올림 : “다음” -> “전체” -> 온도 “상” 버튼을 누른다.
- 전체 내림 : “다음” -> “전체” -> 온도 “하” 버튼을 누른다.
- 개별 올림 : “다음” -> “호실” -> 온도 “상” 버튼을 누른다.
- 개별 내림 : “다음” -> “호실” -> 온도 “하” 버튼을 누른다.
(“다음” 버튼을 누르면 호실과 온도의 표시가 깜빡입니다.)

■ 각 호실의 버튼 잠금/해제

- 전체 잠금 : “다음” -> “전체” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 켜짐)
- 전체 해제 : “다음” -> “전체” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 꺼짐)
- 개별 잠금 : “다음” -> “호실” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 켜짐)
- 개별 해제 : “다음” -> “호실” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 꺼짐)

■ 호실 모두보기

“다음” 버튼을 연속해서 누른다.

■ 호실 설정온도 확인

“다음” 버튼을 누른다.


■ LED표시

- 적색LED 켜짐 : 난방 중
- 녹색LED 켜짐 : 키 잠금 중



== STC-100 사용설명 ==

(((제어를 위해 맨 처음에는 반드시 **“다음”** 버튼을 누릅니다.)))



■ 각 호실의 전원 ON/OFF

- 전체 ON : “다음” -> 전체 -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(ON 표시)
- 전체 OFF : “다음” -> 전체 -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(-- 표시)
- 개별 ON : “다음” -> “호실” -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(ON 표시)
- 개별 OFF : “다음” -> “호실” -> “ON/OFF” 버튼을 누른다.(-- 표시)
(“다음” 버튼을 누르면 호실과 온도의 표시가 깜빡입니다.)

■ 각 호실의 온도 올림/내림

- 전체 올림 : “다음” -> “전체” -> 온도 “상” 버튼을 누른다.
- 전체 내림 : “다음” -> “전체” -> 온도 “하” 버튼을 누른다.
- 개별 올림 : “다음” -> “호실” -> 온도 “상” 버튼을 누른다.
- 개별 내림 : “다음” -> “호실” -> 온도 “하” 버튼을 누른다.
(“다음” 버튼을 누르면 호실과 온도의 표시가 깜빡입니다.)

■ 각 호실의 버튼 잠금/해제

- 전체 잠금 : “다음” -> “전체” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 켜짐)
- 전체 해제 : “다음” -> “전체” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 꺼짐)
- 개별 잠금 : “다음” -> “호실” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 켜짐)
- 개별 해제 : “다음” -> “호실” -> “잠금” 버튼을 누른다.(녹색 LED 꺼짐)

■ 호실 모두보기

“다음” 버튼을 연속해서 누른다.

■ 호실 설정온도 확인

“다음” 버튼을 누른다.

■ LED표시

- 적색LED 켜짐 : 난방 중
- 녹색LED 켜짐 : 키 잠금 중

